Coole Betonoptik als Highlight für dein Zuhause!

Moderne Sichtbetonflächen schnell und einfach erstellen.

BUILDING TRUST

Spitzenqualität für alle

Design **I**t **Y**our way!

Die Marke Sika und ihre Produktmarken sind als zuverlässige Partner für Bau-Profis bekannt. Diese Qualität bieten wir jetzt auch verstärkt im Bau- und Heimwerkerbereich an. Dabei legen wir besonderen Wert auf Nachhaltigkeit – mit leistungsfähigen Produkten und Verpackungen sowie einem Fokus auf Bestandsoptimierung und Sanierung.

Unser Produkt-Portfolio basiert auf unseren Praxiserfahrungen, langjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie unseren hohen Qualitätsansprüchen. Aus unserem breitgefächerten Sika- und PCI-Sortiment haben wir geeignete Produkte für den DIY-Bereich ausgewählt und daraus für dich ein kompaktes, aber umfassendes Angebot zusammengestellt.

Deine Vorteile

Moderne Sichtbetonflächen im Handumdrehen

Mit dem SikaWall®-550 Magic-System gestaltest du moderne Sichtbetonflächen, welche optisch von einer gegossenen Sichtbetonwand nicht zu unterscheiden sind. Durch die Fokussierung auf die Oberflächenstruktur, das Material und die natürliche Beschaffenheit des Betons wird diese Gestaltungsidee zum echten Highlight in deiner Wohnung. So schaffst du ein luxuriöses Loft-Feeling in deinen eigenen vier Wänden.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Hochwertige Sichtbetonoptik
- Wenige, aufeinander abgestimmte Produkte
- Verpackungseinheiten auch für kleine Flächen geeignet

Moderne Sichtbetonflächen schnell und einfach erstellen

Grundierungen

Sikafloor®-01 Primer

Vor-Grundierung bei saugenden Untergründen

- **Für innen**
- **Für Wand und Boden**
- **Auf Fußbodenheizungen geeignet**

Sikafloor®-02 Primer

Grundierung bei nicht-saugenden Untergründen

- **1-komponentig**
- **Optimale Haftvermittlung**
- **Geringer Verbrauch/hohe Flächenleistung**

SikaWall®-550 Magic

SikaWall®-550 Magic

Designspachtelmasse zur Herstellung moderner Wandflächen in Sichtbetonoptik

- **Schnelle und einfache Verarbeitung**
- **Typische betonartige Designoptik**
- **Natürliches Farb- und Lunkerspiel**

SikaWall®-550 Foil

SikaWall®-550 Foil

Folie zur Erzeugung einer ästhetischen Betonstruktur auf der Oberfläche der Wandbeschichtung

- **Erzeugt die Schalungsoptik**
- **Flexibel und schneidbar**
- **Produkt ist wiederverwendbar**

Imprägnierung

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Schutzimprägnierung für poröse Untergründe und Natursteine

- **Starke wasserabweisende Eigenschaften**
- **Reduziert die Verschmutzung der Oberfläche**
- **Erleichtert die Reinigung von Oberflächen**

Beton, dein Lifestyle!

1.

Arbeitsmaterialien vorbereiten

Zum Erstellen deiner Sichtbetonfläche benötigst du neben unseren Produkten folgende Werkzeuge:

Anrührreimer, Cuttermesser, Messbecher, Rührwerkzeug, Stift, Wasserwage, Wassersprühflasche, Zollstab

1 Tapezier- oder Andrückwalze
2 Glättkelle
3 Spachtel

2.

Vorhandene Untergrundflächen grundieren

Je nach vorhandenem Untergrund muss die Fläche unterschiedlich grundiert werden. Unsere Empfehlung findest du in der untenstehenden Tabelle.

Die Grundierung bringst du jeweils mit Hilfe einer Rolle, einer Bürste oder eines Pinsels gleichmäßig auf den trockenen Untergrund resp. auf der getrockneten Erstgrundierung auf.

Bitte beachte, dass die beiden Produkte unterschiedliche Trocknungszeiten haben:
Sikafloor®-01 Primer: ca. 30 Minuten
Sikafloor®-02 Primer: ca. 90 Minuten

Untergründe	Vorgrundierung **Sikafloor®-01 Primer** verdünnt 1:1	Endgrundierung **Sikafloor®-02 Primer** unverdünnt
Nicht saugende Untergründe z.B. keramische Fliesen	–	✓
Normal saugende Untergründe z.B. Zement, Kalkzementputz	✓	✓
Stark saugende Untergründe z.B. Porenbeton	✓	✓
Gipsputz, Gipskarton- und Ausbauplatten	✓	✓

3.

Fläche aufteilen und einzeichnen

Auf der grundierten Fläche zeichnest du nun mit Hilfe von Zollstab, Wasserwaage und Bleistift die einzelnen Teilflächen ein. Dabei orientierst du dich an der Größe der Schalungsfolien **SikaWall®-550 Foil** (1,25 x 0,8 m).

4.

Designspachtelmasse anrühren

Mische in einem Anrührreimer einen Beutel (3 kg) **SikaWall-550 Magic** mit 830 ml Wasser. Du kannst das Material direkt nach dem Anmischen verarbeiten, eine Wartezeit/Reifezeit ist nicht nötig.

Bitte beachte, dass ein angerührter Beutel jeweils für die Fläche einer Schalungsfolie (1,25 x 0,80 m = 1 m^2) ausreicht.

5.

Designspachtelmasse auftragen

Die angemischte Spachtelmasse trägst du mit einer Glättkelle in das vorgezeichnete Feld auf. Da die Mengen genau aufeinander abgestimmt sind, musst du pro Schalungsfolie immer das komplette Material verbrauchen. Für das Auftragen hast du 20 – 30 Minuten Zeit.

Beton, dein Lifestyle!

6.

Befeuchten und nachglätten

Bei Bedarf kannst du die gespachtelte Fläche mit Wasser aus einer Sprühflasche leicht befeuchten und nachglätten.

7.

Folie einlegen

Auf die befeuchtete Fläche wird nun die Folie aufgelegt.

Bitte denk daran, dass du vor dem **ersten** Verwenden der Folie die angebrachte Schutzfolie entfernst.

8.

Folie anwalzen

Jetzt musst du die eingelegte Folie mit einer Tapezier-Walze mit mäßigem Druck anwalzen, damit die Folie vollflächig auf der Spachtelmasse aufliegt. Hier empfehlen wir dir von innen nach außen zu arbeiten, damit unerwünschte Lufteinschlüsse entweichen können. Bitte vermeide aber einen zu hohen Druck, damit du nicht zu viel Material unter der Folie hervorquetschst.

9.

Ausgetretenes Material abtragen

Das beim Anwalzen ausgetretene Material kannst du mit dem Spachtel vollständig entfernen, da es nicht nötig ist „nass-in-nass“ zu arbeiten.

10.

Folien entfernen

Nach ca. 2 Stunden Trocknungszeit kannst du die Folien einfach entfernen, indem du sie von der Fläche abziehst.

11.

Folien behandeln

Die Folien kannst du bei Bedarf mit einem Cuttermesser in die gewünschte Größe schneiden.

Die Folien sind mehrfach nutzbar, du kannst sie nach dem Abziehen einfach mit Wasser reinigen und für die nächste Fläche wiederverwenden.

12.

Fläche imprägnieren

Um deine neue Sichtbetonfläche gegen Verschmutzung zu schützen, empfehlen wir dir das Aufbringen der Imprägnierung **Sikagard-792 All-in-One Protect**. Sie wird gleichmäßig auf die getrocknete Oberfläche von **SikaWall-550 Magic** aufgetragen. Dafür kannst du entweder eine Rolle, eine Bürste oder einen Pinsel verwenden.

PCI®
Für Bau-Profis

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009 0
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de

Für weitere Produkt-
informationen und
Verarbeitungshinweise
jetzt scannen!

100-040-98-91/1126/2 SaWe/Wal

BUILDING TRUST