



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Alte Fliesen und Platten, Keramik	Mineralischer Untergrund, Gipskarton
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX VD
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX aDECO KS SCHÖNOX A6 SCHÖNOX RDF	

Belagsverklebung

CARBONlinie Flächenheizung	Verlegen nach Herstellervorschriften und Einbetten in mit SCHÖNOX aDECO KS mit Zahnung 4 x 4 oder aDECO KS Zahnung grob
-----------------------------------	---

* Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.mhg.de.