

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Permanente Verklebung				
Bolon Bahnenbeläge und Fliesen sowie ISI-Fliesen	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/ A2	ca. 250-300 g/m ²	Bei der Verlegung auf Unterlagen geändertes Resteindruckverhalten beachten!
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/ A2/ A4	ca. 250-370 g/m ²	
Permanente Verklebung auf Doppelbodenplatten				
Bolon Fliesen und ISI-Fliesen	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/ A2	ca. 250-300 g/m ²	Auf nicht saugenden Untergründen (z.B. Doppelbodenplatten aus Metall) nur SCHÖNOX PROTECT verwenden!
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/ A2/ A4	ca. 250-370 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.bolon.com