

Untergrundvorbereitung

Anforderungen an den Verlegeuntergrund	Nach Herstellervorschrift: Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität. Sauber, frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen störenden Zwischenschichten. Hinweis: Bei Fleckspachtelungen die Alkalität des Untergrundes für nachfolgende Beschichtungen oder Wandbeläge beachten
Vorbereitende Maßnahmen	Saugende und nicht saugende Wandflächen nicht grundieren. Stark saugende Flächen lediglich vornässen.

Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Superwand DS				Fugenverpachtelung
	SCHÖNOX® FS Universell Spachtel	TKB C2 (6x6) TKB C4 (8x8) je nach Untergrund	C2 ca. 2000 - 2100 g/m ² C4 ca. 2600 - 2700 g/m ²	Nach Trocknung (ca. 12 Std.) können Plattenstöße mit Rissbandagen und SCHÖNOX FS überarbeitet werden

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.korff.ch