



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfalt- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX KH		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX XP 15 SCHÖNOX SPF SCHÖNOX FPL PLUS			SCHÖNOX XP 15

Belagsverklebung

CARBONlinie Flächenheizung	Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q9 W, SCHÖNOX Q12			
Fliese				Verfugen
	SCHÖNOX® Q6 Flexibler Universal-Pulverkleber			SCHÖNOX® UF PREMIUM Flexibler Universal-Fugenmörtel SCHÖNOX® SU Schnelle Universal-Flexfuge
	SCHÖNOX® Q9 W Weißer, schnellabbindender, trasshaltiger und flexibler Universal- Pulverkleber			
	SCHÖNOX® Q12 Höchst flexibler Spezial-Pulverkleber			

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.mhg.de.