

# I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - mfh systems

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfalt- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX KH		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX XP 15 SCHÖNOX SPF SCHÖNOX FPL PLUS			SCHÖNOX XP 15

## Belagsverklebung

Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q9 W, SCHÖNOX Q12

E-ENERGY CARBON FLEECE		Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q9 W, SCHÖNOX Q12	
Fliese			Verfugen
	<b>SCHÖNOX® Q6</b> Flexibler Universal-Pulverkleber		<b>SCHÖNOX® UF PREMIUM</b> Flexibler Universal-Fugenmörtel  <b>SCHÖNOX® SU</b> Schnelle Universal-Flexfuge
	<b>SCHÖNOX® Q9 W</b> Weißer, schnellabbindender, trasshaltiger und flexibler Universal- Pulverkleber		
	<b>SCHÖNOX® Q12</b> Höchst flexibler Spezial-Pulverkleber		

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.mfh-systems.com](http://www.mfh-systems.com)