

## FRESCOLORI Systemaufbau

Trocknungszeit SCHÖNOX HS 10 und SCHÖNOX HS 10 F	bis 5 mm nach > 6 Stunden / bis 10 mm nach > 12 Stunden				mind. 24 Std. bis 10 mm Schichtdicke
Trocknungszeit SCHÖNOX HS 50	bis 50 mm nach > 48 Stunden				
Spachtelmasse bis 50 mm	SCHÖNOX® HS 50	-	SCHÖNOX® HS 50	-	SCHÖNOX® FS SCHÖNOX® BM 30 FLEX
Spachtelmassen bis 10 mm	SCHÖNOX® HS 10	SCHÖNOX® HS 10	SCHÖNOX® HS 10	SCHÖNOX® HS 10 F	
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX® VD	SCHÖNOX® SHP	SCHÖNOX® SHP	SCHÖNOX® VD	SCHÖNOX® VD
			SCHÖNOX® FP		
Vorbereitende Maßnahmen	Vorbehandlung zum Entfernen von u. a. Sinterschichten, weichen Estrichrandzonen, Oberflächenverschmutzungen und Trennfilmen entsprechend der Materialeigenschaften des Untergrundes: Schleifen / Strahlen / Fräsen / Reinigen				Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen
Untergründe (beispielhaft)	Zementestrich Cacliumsulfatestrich nach EN 13813	Neuer Gussasphalt nach EN 13813	Alter Fliesenbelag, alte Beschichtungen, festliegend	Trockenestriche, Span- und OSB Platten	Wandflächen (Trockenbau, Putz)

### Untergrundvorbereitung

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.frescolori.de](http://www.frescolori.de)