

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX® SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX® VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX® HS 10 SCHÖNOX® HS 10 F SCHÖNOX® HS 50			SCHÖNOX® HS 10

## Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
Designboden "Comfort" Designboden "Smart"	<b>SCHÖNOX® DUROCOLL</b> Faserarmerter Spezial- Dispersionsklebstoff	TKB A1	250-300 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PROTECT</b> Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A4	250-350 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.lobo-home.de](http://www.lobo-home.de)