

# I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - EGGER

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

## Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>EGGER PRO AQUA+ Laminatboden</b>	<b>SCHÖNOX® PROTECT</b> Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m <sup>2</sup>	Auf ausreichende Benetzung der Belagsrückseite achten Trocknungszeit: ca. 24 Stunden
<b>EGGER HOME AQUA+ Laminatboden</b>				
<b>EGGER DESIGN-Boden Green TEC</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b>	TKB B3/B6	ca. 800 - 900 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff</b>	TKB B3/B6	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	

## Aufbauempfehlung im privaten Badezimmer

<b>SCHÖNOX® AB</b>	<b>SCHÖNOX® IFIX</b> 2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber	Rolle	ca. 460 g/m <sup>2</sup>	
<b>SCHÖNOX® FUGENDICHTBAND</b>				
<b>EGGER DESIGN-Boden Green TEC</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b>	TKB B3/B6	ca. 800 - 900 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff</b>	TKB B3/B6	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.egger.com](http://www.egger.com)

